FISKARS®

FICHE PRODUIT JARDIN

Référence : **1028371**

Ergo popup bag small/ 73L

Photos

• Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée, ou même pour ranger des jouets à la maison.
• Seulement 3 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
• Un ressort intérieur déplie le sac à la mise en service.
• La construction résistant aux déchirures et aux moisissures apporte la longévité et la facilité d'entretien.
• Hauteur du sac fermé : 30 mm, ouvert : 460 mm.

Informations logistiques

Référence Fiskars	Denomination	Code EAN
1028371	Ergo popup bag small/ 73L	6411501600189
Code douane	6305321100	
Pays d'origine	China	

	Unités	Poids (Kg)	Dimensions (cm)		
			Longueur (L.)	Largeur (W.)	Hauteur (H.)
UVC	1	0,600 KG	40,0 CM	40,0 CM	4,6 CM
SPCB	10	7,900 KG	23,5 CM	55,5 CM	55,5 CM
PCB (carton)					
PALETTE	100	159,400 KG	111,0 CM	79,0 CM	94,0 CM

Nbre de cartons par couche : /

Nbre de couches par palette : #N/A