



Einhell



EXPERT

Nettoyeur de surface sans fil

PICOBELLA 18/90

Référence produit: 3424220

Numéro d'identification: 21012

Code EAN: 4006825671759

Le nettoyeur multisurfaces sans fil PICOBELLA 18/90 Einhell est un appareil polyvalent pour le nettoyage de surfaces intérieures et extérieures, notamment dans le jardin ou la maison. Au sein de la gamme Power X-Change, toutes les batteries sont compatibles avec le nettoyeur sans fil. L'appareil est équipé d'un variateur de vitesse à 2 niveaux, d'un capot pour batterie de l'indice de protection IPX4 et d'un cache anti-éclaboussure pour une utilisation avec différents tampons et brosses. Il est vendu avec : 1 brosse MEDIUM 90/20, 1 brosse SOFT 120/50, 1 tampon en mousse (surfaces mélaminées), 1 tampon microfibres, 1 tampon spécial cuisine, 1 support de tampon et un support mural. Vendu sans batterie ni chargeur

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Surfaces intérieures/extérieures (mobilier/voiture/jardin/cuisine/salle de bain)
- Parfaitement adapté au nettoyage à l'eau grâce à l'indice de protection IPX4
- Capot de protection amovible, contre les projections d'eau et de salissures
- Variateur de vitesse à 2 niveaux pour un réglage optimal de la puissance
- Changement d'accessoire sans outil (fixations rapides/attaches autoagrippantes)
- Avec 1 brosse SOFT 120/50, 1 brosse MEDIUM 90/20
- Avec 3 tampons de nettoyage (surfaces mélaminées, microfibres, spécial cuisine)
- Avec 1 support de tampon
- Avec support mural pratique pour un rangement peu encombrant
- Surfaces Softgrip pour une utilisation sûre et confortable
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)





Données techniques

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Voltage | 18 V |
| - Vitesse de rotation | 190 - 350 min ⁻¹ |
| - Diamètre de la brosse | 120 mm |
| - Largeur de travail (brosse DOUCE) | 50 mm |
| - Largeur de travail (brosse MEDIUM) | 90 mm |



Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 1.19 |
| - Poids brut | 3 |
| - Dimension du packaging unitaire | 485 x 190 x 240 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 6 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 19.2 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 590 x 515 x 507 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 1008 2136 2670 |



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A Charger
Référence produit: 4512113
Code EAN: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Battery
Référence produit: 4511526
Code EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Battery Mounting Gadget PXC-Battery Accessory
Référence produit: 4514155
Code EAN: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511600
Code EAN: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



Brush SOFT 170/40 Surface Brush Accessory
Référence produit: 3424130
Code EAN: 4006825673081
Einhell Accessory



Brush MEDIUM 90/20 Surface Brush Accessory
Référence produit: 3424132
Code EAN: 4006825673104
Einhell Accessory



Reinigungspad Set Surface Brush Accessory
Référence produit: 3424134
Code EAN: 4006825673128
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC Charger
Référence produit: 4514095
Code EAN: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x2 Power X-Quattrocharger 4A Charger
Référence produit: 4512102
Code EAN: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512108
Code EAN: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1 Battery
Référence produit: 4511341
Code EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512112
Code EAN: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512114
Code EAN: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512143
Code EAN: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511553
Code EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



Brush SOFT 120/50 Surface Brush Accessory
Référence produit: 3424131
Code EAN: 4006825673098
Einhell Accessory



Bürste ULTRA 95/25 (Messing) Surface Brush Accessory
Référence produit: 3424133
Code EAN: 4006825673111
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour tous les cas		
	Nettoyage ¹ (min.)	Nettoyage ² (min.)
1.5 Ah	160	110
2.0 Ah	210	150
2.5 Ah	260	190
3.0 Ah	315	225
4.0 Ah	420	300
5.2 Ah	550	390
6.0 Ah	630	450
8.0 Ah	840	600

Configuration de test:

1) Sans charge - Vitesse électronique min.

2) Sans charge - Vitesse électronique max.